

## Lathund för att beräkna modulbens längd

Så här beräknar du benens längd på en modul:

X = Höjden från golv till rälsens övre kant - enligt modulstandarden

A = Från rälsens överkant till högsta punkten på benfäste / monterat ben

B = Minsta justermån neråt, för benen (enligt standarden)

C = Fotens höjd (från lägsta underkant till justerskruv)

$$\text{Benlängden} = X - A - B - C$$

